

智雲手持穩定器軟體升級說明

注意：在產品升級過程中，請保證電池電量充足，如果是使用外部電源供電的產品請接入穩定的對應電源，升級過程中請勿斷電，斷電將引起升級失敗。

請按照以下步驟的進行操作。

1. 下載智雲最新韌體壓縮包內對應產品的更新韌體 (.ptz 檔案)。
2. 若您電腦沒有安裝 USB 驅動，請至智雲最新韌體壓縮包內選擇 Windows 驅動裡安裝
3. 用 USB 數據線連接產品 MicroUSB 接口與電腦的 USB 端口。
4. 檢查電腦是否能辨識 USB 連結設備。



5. 打開三軸穩定器校準&升級工具 (Zhiyun Gimbal Tools v1.0.5)。
6. 軟體會自動辨識並選擇端口號 (如軟體不能自動選擇端口號，請參照第 4 步電腦識別 USB 端口號做選擇)。
7. 點擊「固件更新」及「打開串口」按鈕。



8. 點擊「連結」按鈕




9. 點擊「連接」按鈕後在 30 秒內打開產品底部電源開關。



10. 連接成功後韌體升級軟體內的「設備信息」會顯示產品當前所使用的韌體訊息。




11. 點擊「瀏覽」按鈕選擇產品升級韌體資料內對應產品韌體升級檔案 (.ptz 檔案)。「文件信息」會顯示升級文件的相關訊息。



12. 點擊「更新」按鈕開始升級韌體。



15. 直到顯示更新完成，點擊「關閉串口」，關閉本升級軟體，卸除 USB 數據線，本步驟完成您的產品已成功升級韌體，Enjoy！



備註：我公司保留本說明書的最終解釋權和修改權！

最新版本以臺灣官網 <http://www.zhiyun-tw.com> 發佈為準。

Zhiyun 智雲臺灣官方網站：www.zhiyun-tw.com